

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 4 EN 1

- Terminación
- Autoportante
- Aislamiento Térmico
- Aislamiento Acústico

AHORRO DE ENERGÍA HASTA 70%

Rápido

Resuelve con un único producto y de la manera más eficiente el revestimiento y terminación interior de muros y cielorrasos en construcciones nuevas o existentes.

Eficiente

Modus Plak asegura una excelente terminación, aislamiento térmico y acústico. Permite alcanzar la máxima eficiencia energética, con ahorros de hasta el 70%.

Fácil colocación

Puede colocarse directamente con fijaciones y tarugos en muros revocados o con adhesivo basecoat en obras nuevas o existentes.

RESGUARDADO ANTE EL INPI BAJO SOLICITUD DE PATENTE Nº P20220100121

grupoestisol.com

modus

Evolution by Building Panels

@modus.building.panels

Modus Building Panels

@modus.building.panels

Modus Building Panels

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001/15

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 14001

GrupoEstisol

modus PLAK®

PANEL TERMOACÚSTICO PARA MUROS Y CIELORRASOS



Máximo confort para interiores

GrupoEstisol

modus PLAK

Instrucciones para instalación

grupoestisol.com

A Colocación por fijación directa sobre muro revocado / *MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN*



1 Tomar las medidas del muro y chequear si hay tomas o ventanas.



2 Aproximar Modus Plak a la pared y con ayuda de un nivel colocar unas cuñas para nivelar el panel.



3 Cortar con un cúter desde el lado del aislante.



4 Con un taladro y mecha widia perforar a la vez el panel y el muro.



5 Retirar el panel y colocar los tarugos en las perforaciones hechas en el muro.



6 Volver a colocar el panel y atornillar.

7 Masillar en el sector donde se colocaron los tornillos.

8 Tomar las juntas y bordes con masilla y cinta. Usar cantoneras en aristas y bordes. Pintar.

NO NECESITA PERFILES DE SOPORTE

HERRAMIENTAS



TALADRO NIVEL CÚTER

INSUMOS



TORNILLOS TARUGOS MASILLA CINTA CANTONERAS

B Colocación con adhesivo tipo Basecoat sobre muro sin revocar / *MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN*



1 Tomar las medidas del muro y chequear si hay tomas o ventanas.



2 Aproximar Modus Plak a la pared y con ayuda de un nivel colocar unas cuñas para nivelar el panel.



3 Cortar con un cúter desde el lado del aislante.



4 Preparar el Basecoat siguiendo las indicaciones del fabricante.



5 Con la ayuda de una cuchara colocar motas de la mezcla de Basecoat sobre la cara del aislante. Las motas deben colocarse cada 30 a 40 cm en ambos sentidos, dejando unos 5 cm desde cada uno de los bordes de la placa.



6 Aproximar el panel al muro. Presionar con ayuda de una regla, dando pequeños golpes hasta nivelar por completo. Tomar las juntas y bordes con masilla y cinta. Usar cantoneras en aristas. Pintar.

NO NECESITA PERFILES DE SOPORTE

HERRAMIENTAS



BALDE JARRA MEDIDORA CUCHARA NIVEL REGLA METÁLICA CÚTER

INSUMOS



ADHESIVO BASECOAT MASILLA CINTA CANTONERAS

C Colocación por fijación directa con tornillos autoperforantes sobre perfiles de acero / *STEEL FRAME*



1 Tomar las medidas del muro y chequear si hay tomas o ventanas.



2 Aproximar Modus Plak a la estructura de perfiles y con ayuda de un nivel colocar unas cuñas para nivelar el panel.



3 Cortar con un cúter desde el lado del aislante.



4 Con un taladro y tornillos autoperforantes perforar a la vez el panel y el perfil.

5 Masillar en el sector donde se colocaron los tornillos.

6 Tomar las juntas y bordes con masilla y cinta. Usar cantoneras en aristas y bordes. Pintar.

Todas las indicaciones suministradas en este documento deben considerarse meramente indicativas y no vinculantes en términos legales. Para conocer más acerca de Modus Plak y las indicaciones para su correcta instalación recomendamos siempre ingresar en **www.modus-web.net**.

HERRAMIENTAS



TALADRO NIVEL CÚTER

INSUMOS



TORNILLOS MASILLA CINTA CANTONERAS